

STANLEY 史丹利

史丹利 D51 一握開指紋鎖 使用說明書

握住把手就開門，上提手把完成兩段式上鎖。這本說明書把原廠兩頁規格與操作整理成看得懂的操作指南——管理選單六層路徑、完整上鎖與恢復原廠，逐字照原稿判讀。

一握即開指紋

室內反鎖

童鎖

兩段式上鎖

WI-FI 直連



D51・暮夜黑・一握開指紋鎖【WI-FI 款】

部件名稱



外面板（門外）

數字面板・卡片感應處・門鈴・
指紋感應（手把背面）・鑰匙
孔、臨時供電孔

內面板（門內）

安全把手開關・室內反鎖鈕

產品規格

主要材質	鋁合金機身
表面處理	烤漆
顏色	暮夜黑
門鎖類型	插芯把手式門鎖
聯網形式	WIFI
室外解鎖	指紋・密碼・卡片・鑰匙
室內解鎖	手把
容量	管理員 9／使用者指紋 200／密碼 200／卡片 200
鎖體類型	機械鎖體
鎖芯安全等級	C級
門扇規格	60MM 或 70MM
貓眼螢幕	無
供電	3 號鹼性電池／6V
緊急供電	5V 行動電源
環境	-25°C~+70°C／20~93%RH
門扇厚度	38MM ~ 110MM（硫化銅門／防盜門／鋼木門）

核心賣點

- ・門把手內嵌半導體指紋，一握即開
- ・鋼化玻璃面板，迅捷觸摸體驗
- ・不銹鋼鎖體，C級安全鎖芯
- ・多重告警，全方位居家守護
- ・鋁合金機身，暮夜黑
- ・童鎖開關，從室內防止兒童開鎖
- ・6 合 1 開鎖：指紋／卡片／密碼／鑰匙／遠端開鎖／臨時密碼
- ・WI-FI 直連，智慧生活 APP

安裝完成後第一件事：出廠初始密碼為 123456，請立即改成自己的管理者密碼，並妥善保管機械鑰匙。

進入管理者模式 喚醒面板 → * → # → 管理者密碼 → #

出廠初始密碼 123456。以下路徑省略「進入管理者模式」開頭；M＝管理者密碼。

路徑	說明
1 新增用戶	進入後按下列數字選擇要新增的類型
1 → 2	於指紋感應處感應指紋
1 → 3	輸入用戶密碼後按【#】再次輸入密碼再按【#】
1 → 4	感應要新增的卡片
1 → 5	輸入一次性密碼後按【#】再次輸入密碼再按【#】
2 刪除用戶	進入後按下列數字選擇要刪除的類型
2 → 2	輸入【用戶編號 01-99】後按【#】刪除指紋
2 → 3	輸入【用戶編號 01-99】後按【#】刪除密碼
2 → 4	輸入【用戶編號 01-99】後按【#】刪除卡片
2 → 5	按【#】刪除一次性密碼
2 → 6	按【#】刪除全部用戶
3 修改管理員	變更管理者本人的憑證
3 → 2	於指紋感應處感應要修改的指紋
3 → 3	輸入用戶密碼後按【#】再次輸入密碼再按【#】
3 → 4	感應要新設定的卡片
4 網路設置	連上智慧生活 APP
4 → 1	添加網路按【#】確認
4 → 2	刪除網路按【#】確認
5 系統設置	音量、常開模式與序號查詢
5 → 2	進入音量設置再按【1】低音量【2】高音量【3】靜音
5 → 4	設定常開模式，【1】開啟常開【2】關閉常開
5 → 6	查詢序號
6 語言設置	進入語言設置按【1】中文【2】英文

壹

指紋開門

手指放在把手背面的指紋感應處，辨識通過後下壓把手開門。

貳

密碼開門

喚醒面板 → 輸入已登記的用戶密碼 → 按【#】 → 下壓把手。

參

卡片開門

已登記的卡片靠近卡片感應處 → 下壓把手。

肆

鑰匙開門

以機械鑰匙開門。

伍

室內開門

直接下壓把手即可開門。

完整上鎖模式

無論室內室外關門後，上提把手，完成兩段式上鎖。

兩段式上鎖比單段更難被工具撥開

童鎖（安全把手開關）

撥動內面板的安全把手開關，即可從室內鎖住把手，防止兒童自行開門。

出門前記得解除

恢復原廠設定

取下電池蓋下方 RESET 孔，以細狀物長壓 6 秒，恢復原廠設定，初始密碼【123456】。恢復後所有已登記的指紋、密碼與卡片都會被清空，家中每個人都要重新登記。

被鎖在門外時

沒電：用 5V 行動電源接外面板的臨時供電孔給門鎖供電，即可用原本的方式開門；開門後請立即更換電池。

忘記密碼：以隨附的機械鑰匙開門。機械鑰匙建議放辦公室、車內或其他安全地點，不要留在室內。

肆 速查表・使用紀錄

M＝管理者密碼。剪下這頁貼在電箱門內也很好用。

開鎖方式

指紋開門

手把背面指紋處

密碼開門

喚醒面板 → 密碼 → #

卡片開門

靠卡片感應處

鑰匙開門

機械鑰匙

室內開門

直接下壓手把

管理選單

進入管理者模式

* → # → M → #

新增用戶

M → 1

刪除用戶

M → 2

修改管理員

M → 3

網路設置

M → 4

系統設置

M → 5

語言設置

M → 6

應急・其他

沒電開門

5V 行動電源

鑰匙開門

機械鑰匙

恢復原廠

電池蓋下方 RESET 長壓 6 秒

初始密碼

123456

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

管理者密碼提示 _____

已登記的家人 _____

機械鑰匙放置處 _____

APP 綁定帳號 _____

上次換電池日期 _____

購買日期／保固到期 _____

使用者編號表（編號 01-99，日後可依編號單獨刪除）

編號	姓名	已登記的開鎖方式
01		
02		
03		
04		

常見問題精選

Q 怎麼進管理者模式？

喚醒面板 → * → # → 管理者密碼 → #。出廠初始密碼 123456，請先改掉。

Q 怎麼新增家人？

進管理者模式 → 按【1】→ 依類型按對應數字（2／3／4／5）。

Q 怎麼刪掉一個人？

進管理者模式 → 按【2】→ 按類型數字 → 輸入用戶編號 01-99 → #。

Q 沒電怎麼開？

5V 行動電源接外面板臨時供電孔供電，或用機械鑰匙開門。

看完還是卡關？交給生活鎖事

忘記管理者密碼、想加登記家人、APP 連不上網——掃 QR 看完完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府服務。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢