

ORIGINAL MANUAL VERIFIED

Yale YDM5699

電子鎖中文操作指南。依原廠繁體中文說明書整理，將常用設定改成一眼可查的按鍵流程。

密碼

卡片

雙模式



開始前先認識

操作時先喚醒鍵盤，再依語音提示輸入。① 代表登錄鍵，# 代表確認，* 可結束或返回。

電池

4 顆 AA 鹼性電池

緊急供電

外接 9V 電池

密碼長度

4-12 位數

卡片容量

最多 100 張

本體尺寸

外側 71 × 330 × 28 mm；內側 72 × 330 × 37.4 mm

錯誤鎖定

連續 5 次使用未登錄的密碼或卡片，鍵盤會鎖定約 3 分鐘。

一般模式與進階模式

一般模式

適合家庭快速設定。可直接登錄使用者密碼與卡片，並支援訪客密碼、一次性密碼。原廠手冊標示一般模式支援虛位密碼。

進階模式

以管理者密碼管理各使用者編號，可針對指定編號新增或刪除密碼及卡片。

模式切換會讓既有登錄資料失效

由一般模式切到進階模式，或由進階模式切回一般模式，原有卡片與密碼需重新登錄。切換前請先確認現場有人可進出，並準備好新管理密碼。

一般 → 進階

U 是目前使用者密碼；M 是要設定的新管理者密碼。

U , ⓘ , **4 #** , **7 #** , **新 M #** , **再次輸入 M** , ⓘ

進階 → 一般

M 是目前管理者密碼；U 是要設定的新使用者密碼。

M , ⓘ , **6 #** , **7 #** , **新 U #** , **再次輸入 U** , ⓘ

一般模式操作

登錄使用者密碼

U 為目前的使用者密碼。新密碼須為 4-12 位數。

, ,

登錄卡片

依提示將卡片逐一貼近讀卡區。

, ,

新增訪客密碼

訪客密碼可與一般使用者密碼分開管理。

, , , , ,

刪除訪客密碼

依原廠流程輸入使用者密碼確認。

, , , , ,

新增一次性密碼

一次性密碼使用後即失效。

, , , , ,

刪除一次性密碼

尚未使用前可手動刪除。

, , , , ,

刪除全部卡片

此動作會移除所有已登錄卡片。

U , **i** , **3 #** , **U #** , *** 或 i**

調整音量

1 靜音、2 低、3 中、4 高。

U , **i** , **4 #** , **3 #** , **1 / 2 / 3 / 4 #** , *** 或 i**

變更語言

2 中文、3 英文、4 韓文。

U , **i** , **4 #** , **5 #** , **2 / 3 / 4 #** , *** 或 i**

進階模式操作

變更管理者密碼

M 為目前管理者密碼。新密碼須輸入兩次。

M , **i** , **1 #** , **新 M #** , **再次輸入 M #** , *** 或 i**

新增使用者密碼

UN 為 01-99；第 100 組使用 00。

M , **i** , **2 #** , **1 #** , **UN #** , **新 U #** , *** 或 i**

刪除使用者密碼

以使用者編號刪除指定密碼。

M , **i** , **2 #** , **3 #** , **UN #** , *** 或 i**

新增卡片

每張卡片需指定使用者編號。

M , **i** , **3 #** , **1 #** , **UN #** , **感應卡片 #** , *** 或 i**

刪除卡片

以使用者編號刪除指定卡片。

M , **i** , **3 #** , **3 #** , **UN #** , *** 或 i**

新增一次性密碼

設定 4-12 位一次性密碼。

M , **i** , **4 #** , **1 #** , **0 #** , *** 或 i**

刪除一次性密碼

依原廠流程以管理者密碼確認。

M , **i** , **4 #** , **3 #** , **M #** , *** 或 i**

刪除全部登錄資料

會刪除已登錄的使用者密碼、卡片等資料。

M , **i** , **5 #** , **M #** , *** 或 i**

調整音量

1 靜音、2 低、3 中、4 高。

M , **i** , **6 #** , **3 #** , **1 / 2 / 3 / 4 #** , *** 或 i**

變更語言

2 中文、3 英文、4 韓文。

M , **i** , **6 #** , **5 #** , **2 / 3 / 4 #** , *** 或 i**

開門、上鎖與警報

室外開門

喚醒鍵盤後輸入已登錄密碼並按確認，或將已登錄卡片貼近讀卡區。聽到成功提示後轉動把手。

自動上鎖

自動模式下，關門後約 5 秒會自動上鎖。離開前仍應實際確認門已鎖妥。

外部強制鎖定

密碼開門時，輸入使用者密碼後長按 # 約 5 秒；卡片開門時，將卡片持續貼近讀卡區約 5 秒。

解除警報

使用已登錄的密碼或卡片由室外正常開門，可停止警報。勿以暴力拆卸處理警報。

電力與安全

沒電時如何開門

將 9V 方形電池貼住外側緊急供電端子，維持接觸，再輸入已登錄密碼或感應卡片開門。進門後立即更換 4 顆 AA 電池。

電池注意事項

請使用 4 顆同品牌、同批次的新 AA 鹼性電池，不混用新舊電池。原廠估計每日操作 10 次時約可使用 6 個月，實際依環境而異。

室內緊急開門

緊急狀況依室內把手與機械結構開門；兒童、長者使用前應先實際演練。

保留機械鑰匙

將備用機械鑰匙放在門外可取得、但不易被他人發現的位置，勿全部鎖在屋內。

功能路徑速查

功能	一般模式	進階模式
音量	U → ⓘ → 4# → 3#	M → ⓘ → 6# → 3#
鈴聲	U → ⓘ → 4# → 4# → 01-11#	M → ⓘ → 6# → 4# → 01-11#
語言	U → ⓘ → 4# → 5#	M → ⓘ → 6# → 5#
藍牙設定	U → ⓘ → 7#	M → ⓘ → 7#
中繼器	U → ⓘ → 8#	M → ⓘ → 8#
網路模組	U → ⓘ → 9#	M → ⓘ → 9#

藍牙、中繼器及網路模組是否可用，取決於產品配備與搭配模組；請以實機及原廠說明為準。

原廠資料與版本說明

資料來源：Yale 台灣官方 YDM5699 產品說明書（TW-ZH V3）。本頁將原廠操作內容重新編排成速查版，不取代原廠安全與安裝說明。

核對方式：YDM5565 與 YDM5699 的官方手冊第 2-11 頁內容經逐頁比對相同；本頁依型號分開呈現封面與尺寸。

[下載保存的原廠 PDF](#)